


Benutzerhandbuch für Klappbares Werbedisplay 32" & 43"



Inhalt

01 Inhalt der Verpackung

02 Produktmerkmale

03 Erste Schritte

04 Einstellung

1. Inhalt der Verpackung

- 1 klappbares LCD-Display 32" oder 43"
- 1 Netzkabel
- 1 Fernbedienung


2. Produktmerkmale

- Es werden alle Arten von Inhalten und Bild-, Video- und Tonträgern unterstützt.
- WLAN-Verbindung
- Elegantes Design mit Sekuritglas
- Einfache Bedienung von Inhalten über USB oder Software Cloud.
- Uhrzeiteinstellung und Planung von Inhalten nach Zeitraum.

3. Erste Schritte


1. Gerät behutsam aus dem Verpackungsmaterial nehmen. Wegen des Gewichtes sind zum sicheren Anheben zwei Personen empfehlenswert.
2. Display auf eine feste, flache und stabile Oberfläche montieren. Das Display soll nicht auf schrägen oder unebenen Flächen montiert werden, da sonst Kippgefahr besteht.
3. Schließen Sie das Netzkabel oder das Netzteil (je nach Modell) an das Gerät und an die nächstgelegene Steckdose an.
4. Das Gerät mit dem ON/OFF Schalter einschalten. Der Schalter befindet sich an der Unterseite des Geräts.

Das Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich vorgesehen. Das Gerät von Wasser oder Wind fernhalten, um Kurzschlüsse oder das Herunterfallen des Gerätes zu vermeiden.



4. Einstellung

Es wird empfohlen, die im Lieferumfang enthaltene Maus für eine leichtere Handhabung zu verwenden. Nach dem Einschalten des Geräts erscheint das Hauptmenü. Über das Hauptmenü haben Sie Zugang auf alle Inhalte. Im Menü befinden sich folgende Optionen:




1.- Information Publish: Über diese Option ist es möglich, den Werbeinhalt auf das Display zu übertragen. Das Display unterstützt alle Arten von Formaten (Bilder, Videos, GIFs, usw.).

2.- File Manager: In diesem Bereich können Sie auf die auf dem Display gespeicherten Inhalte zugreifen. Ist ein USB-Datenträger angeschlossen, können Sie von diesem Programm aus auch auf dessen Inhalt zugreifen.

3.- Time switch: Diese Option dient zur Einstellung von Ein- und Ausschaltzeiten.

4.- Network settings: Diese Option bietet die Netzwerkeinstellungen. Aktivieren Sie die Netzwerk-Funktion und suchen Sie ein Netzwerk, um eine Internetverbindung herzustellen.

5.- Browser: Standardbrowser des Geräts. Damit kann im Internet gesurft und es können Webseiten aufgerufen werden.




6.- Application list: In dieser Option befinden sich die Einstellungen des Gerätes und die installierten Apps bzw. Anwendungen.

4.1 Information Publish (Inhalte veröffentlichen)


Um Inhalte auf das Gerät zu übertragen, sind folgende Schritte zu befolgen:

- Speichern Sie den zu übertragenden Inhalt auf einem USB-Datenträger in einem Ordner mit dem Namen "SProgram" (unter Beachtung der Groß- und Kleinschreibung, damit das Display den Ordner erkennt und den Inhalt kopiert).
- Schließen Sie den USB-Datenträger an einen USB-Anschluss auf der Rückseite des Displays an. Auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung, die anzeigt, dass eine Kopie des Inhalts erstellt wird. **Jedes Mal, wenn neuer Inhalt eingegeben wird, überschreibt (löscht) dieser den vorherigen Inhalt.**



- Nachdem der Inhalt kopiert wurde, gehen Sie auf „Information publish“ > „Single publish“ und wählen Sie eine der verfügbaren Vorlagen aus. Danach spielt das Display den eingegebenen Inhalt ab.






Bitte beachten Sie, dass die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge abgespielt werden, so wie sie im USB-Datenträger eingefügt wurden. Um die Inhalte in der gewünschten Reihenfolge abzuspielen, ändern Sie bitte die Dateinamen.


4.2 File Manager (Dateimanager)

Über den File Manager können die im Display gespeicherten Dateien eingesehen werden. Auch ist es möglich, die übertragenen Inhalte (Bilder, Videos, usw.) im SProgram-Ordner einzusehen, nachdem der Inhalt vom USB-Datenträger kopiert wurde.



4.3 Time Switch (Einschaltzeiten)


Diese Option dient zur Einstellung von Ein- und Ausschaltzeiten des Displays. Wählen Sie dazu die verschiedenen Zeiträume aus und klicken Sie auf "Effect immediately".




4.4 Network Settings (Netzwerkeinstellungen)

Über Network Settings kann eine Internetverbindung über ein WLAN-Netzwerk hergestellt werden. Gehen Sie bitte zunächst auf „Disconnected“:






Aktivieren Sie die Ein-/Ausschalttaste für WLAN-Verbindung. Wählen Sie ein verfügbares Netzwerk aus. Geben Sie das Passwort des Netzwerkes ein. Das Gerät verbindet sich danach automatisch zum Internet.



über den Browser ist es möglich, zu sehen, usw.





4.6 Application List

Über Application List ist es möglich, beispielsweise den Einstellungsbereich des Displays, die Dateien oder den Browser einzusehen. Falls Sie externe Apps bzw. Anwendungen über .apk installiert haben, können Sie diese ebenfalls in diesem Bereich einsehen.

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne.

Sollten beim Anschluss oder der Nutzung des Geräts Schwierigkeiten auftreten, können Sie sich jederzeit an unser Fachpersonal in den Geschäften oder an unseren Kundendienst wenden. Sie können uns auf folgende Weise erreichen:

Telefonischer Support: 93 241 80 81 (Mo - Fr 9:00 bis 19:30 Uhr, Sa 9:30 bis 13:30 Uhr)

E-Mail displays@barcelonaed.com

Unsere Ladengeschäfte: **Barcelona C/Nàpols 129-131 (Tel. 93 241 80 81 Ext. 150)**
Barcelona C/Mladomat 240 (Tel. 93 241 80 81 Ext. 100)
Central Pg. del Mig 6-12 08460 Santa Maria de Palautordera (Tel. 93 241 80 81)
Cornellà de Llobregat Pg. dels Ferrocarrils Catalans 254-256 (Tel. 93 241 80 81 Ext. 300)
Lleida C/Esperanza González 5 (Tel. 972 300 616)
Palma de Mallorca C/Gremi dels Corredos, 22 (Tel. 971 447 337)

